

کدهای خطای داکت اسپلیت

کد خطا	عنوان خطا	شرح خطا
E1	خطای دمای کویل آبگرم	دمای کویل آبگرم در مد گرمایش کمتر از 45 درجه می باشد
E2	خطای فشار ساکشن	سوییچ ساکشن قطع بوده یا فشار ساکشن کمتر از حد مجاز می باشد
E3	خطای فشار دیسچارج	سوییچ دیسچارج قطع می باشد
E4	خطای کنترل فاز	سوییچ کنترل فاز قطع می باشد
E7	خطای ارتباط با یونیت بیرونی	ارتباط سریال بین یونیت داخلی و بیرونی قطع می باشد . سیم رابط و برقدار بودن هر دو یونیت کنترل شود .
E8	خطای ارتباط با کنترل دیواری	ارتباط سریال بین یونیت داخلی و کنترل دیواری قطع می باشد .
E9	خطای ارتباط با یونیت داخلی	یونیت بیرونی قادر به دریافت اطلاعات از یونیت داخلی نیست .
E11	خطای کنترل بار	جریان مصرفی کمپرسور بیش از حد مجاز می باشد
E14	خطای یخ زدگی اواپراتور	خطر یخ زدگی اواپراتور . دمای لوله ساکشن کمتر از منفی 5 درجه می باشد
E21	خطای سنسور دمای محیط بیرون	سنسور دمای محیط بیرون قطع بوده یا اتصال کوتاه می باشد
E22	خطای سنسور دمای اتاق	سنسور دمای اتاق قطع بوده یا اتصال کوتاه می باشد
E23	خطای سنسور دمای کویل	سنسور دمای کویل قطع بوده یا اتصال کوتاه می باشد
E24	خطای سنسور دمای اکسپنشن ولو الکترونیکی	سنسور دمای خروجی اکسپنشن ولو قطع بوده یا اتصال کوتاه می باشد
E25	خطای سنسور دمای دیسچارج	سنسور دمای خروجی کمپرسور قطع بوده یا اتصال کوتاه می باشد
E26	خطای سنسور دمای ساکشن	سنسور دمای ساکشن کمپرسور قطع بوده یا اتصال کوتاه می باشد
E27	خطای سنسور دمای خروجی گندانسور	سنسور دمای خط مایع قطع بوده یا اتصال کوتاه می باشد
E44	خطای سیم کشی بین ایندور و اوتدور	سیم منفی (GND) اشتباهاً به یکی از پایه های RT یا TX متصل شده