

کد خطا	شرح خطا	کد خطا	شرح خطا
1	فلو سوئیچ	51	بالا بودن جریان مصرفي فن
2	دمای زیر 3 درجه اواپراتور و لوله ها	52	پایین بودن جریان مصرفي فن
3	قطعی سنسور دمای آب ورودی	53	دمای مکش کمپرسور 1 کمتر از 10-
4	قطعی سنسور دمای آب خروجی	54	دمای مکش کمپرسور 2 کمتر از 10-
5	قطعی سنسور دمای بدنه مبدل 1	55	دمای مکش کمپرسور 3 کمتر از 10-
6	آمپر 1	56	دمای مکش کمپرسور 4 کمتر از 10-
7	آمپر 2	57	دمای خروجی کمپرسور 1 بیشتر از 130
8	آمپر 3	58	دمای خروجی کمپرسور 2 بیشتر از 130
9	عدم تقارن آمپر	59	دمای خروجی کمپرسور 3 بیشتر از 130
10	اختلاف دمای بین آب ورودی و خروجی و بدنه مبدل بیش از 10 درجه	60	خطای ارتباطی کنترلر
11	فشار ساکشن کمپرسور 1	61	قطع و وصل برق
12	فشار دیسچارج کمپرسور 1	62	ریست واچ داگ
13	فشار ساکشن کمپرسور 2	63	قطعی سنسور دمای دیسچارج کمپرسور 4
14	فشار دیسچارج کمپرسور 2	64	قطعی سنسور خط مایع کمپرسور 1
15	فشار ساکشن کمپرسور 3 (CT کمپرسور 1)	65	قطعی سنسور خط مایع کمپرسور 2
16	فشار دیسچارج کمپرسور 3 (CT فن)	66	قطعی سنسور خط مایع کمپرسور 3
17	فشار ساکشن کمپرسور 4 (انٹی فریز)	67	قطعی سنسور خط مایع کمپرسور 4
18	فشار دیسچارج کمپرسور 4 (CT کمپرسور 2)	68	قطعی سنسور 1 EEV
19	فشار ساکشن کمپرسور 5 - دمای محیط	69	قطعی سنسور 2 EEV
20	فشار دیسچارج کمپرسور 5 - دمای ساکشن 4	70	قطعی سنسور 3 EEV
21	فشار ساکشن کمپرسور 6 - دمای دیسچارج 3	71	قطعی سنسور 4 EEV
22	فشار دیسچارج کمپرسور 6 - دمای ساکشن 3	72	قطعی سنسور دمای باکس
23	قطعی سنسور دمای هوا (ترموگارد کمپرسور 2)	73	قطعی سنسور دمای بدنه مبدل ۲
24	قطعی سنسور دمای ساکشن کمپرسور 1	74	دمای خروجی کمپرسور 4 بیشتر از 130
25	قطعی سنسور دمای دیسچارج کمپرسور 1	75	اختلاف دمای ساکشن و دیسچارج کمپرسور 1 کمتر از 30 درجه
26	قطعی سنسور دمای ساکشن کمپرسور 2	76	اختلاف دمای ساکشن و دیسچارج کمپرسور 2 کمتر از 30 درجه
27	قطعی سنسور دمای دیسچارج کمپرسور 2	77	اختلاف دمای ساکشن و دیسچارج کمپرسور 3 کمتر از 30 درجه
28	قطعی سنسور دمای ساکشن کمپرسور 3	78	اختلاف دمای ساکشن و دیسچارج کمپرسور 4 کمتر از 30 درجه
29	قطعی سنسور دمای دیسچارج کمپرسور 3	79	اختلاف دمای بین آب ورودی یا خروجی با بدنه مبدل 1 بیش از 10 درجه
30	قطعی سنسور دمای ساکشن کمپرسور 4 (ترموگارد کمپرسور 1)	80	اختلاف دمای بین آب ورودی یا خروجی با بدنه مبدل 2 بیش از 10 درجه
31	کنترل فاز	81	ارور تایمر واچ داگ 1
32	نوسان ولتاژ	82	ارور تایمر واچ داگ 2
33	پایین بودن ولتاژ	83	ارور تایمر واچ داگ 3
34	بالا بودن ولتاژ	84	ارور تایمر واچ داگ 4
35	اشکال کابل ورودی	85	فرش کمپرسور 1
36	پایین بودن دمای محیط	86	فرش کمپرسور 2
37	بالا بودن جریان مصرفي کمپرسور 1	87	فرش کمپرسور 3
38	پایین بودن جریان مصرفي کمپرسور 1	88	فرش کمپرسور 4
39	بالا بودن جریان مصرفي کمپرسور 2	89	اورلود 1
40	پایین بودن جریان مصرفي کمپرسور 2	90	اورلود 2
41	بالا بودن جریان مصرفي کمپرسور 3	91	اورلود 3
42	پایین بودن جریان مصرفي کمپرسور 3	92	اورلود 4
43	بالا بودن جریان مصرفي کمپرسور 4		
44	پایین بودن جریان مصرفي کمپرسور 4		
45	بالا بودن جریان مصرفي کمپرسور 5		
46	پایین بودن جریان مصرفي کمپرسور 5		
47	بالا بودن جریان مصرفي کمپرسور 6		
48	پایین بودن جریان مصرفي کمپرسور 6		
49	بالا بودن جریان مصرفي پمپ		
50	پایین بودن جریان مصرفي پمپ		